



**Artikel Nr.: 180034**

---

Leuchtmittel, RF Single





**Artikel Nr.: 180034**

---

## Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	Seite 3
2. Einleitung.....	Seite 4
3. Lieferumfang .....	Seite 4
4. Technische Daten.....	Seite 4
5. Installation .....	Seite 5
6. Effektprogramme .....	Seite 6



**Artikel Nr.: 180034**

---

## 1. Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen konzipiert. Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.

### **Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch:**

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen! Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C (32°F) - +50°C (122°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Gerätes. Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund und vermeiden Sie Vibrationen. Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung! Trennen Sie die Spannungsversorgung, bevor Sie das Gerät säubern.

Der Benutzer sollte nicht versuchen das Gerät eigenständig zu warten.

Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

### **Achtung!**

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden, die daraus resultieren keinerlei Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen der europäischen Sicherheitsnormen entsprechen.

**Artikel Nr.: 180034**

---

## 2. Einleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Bitte prüfen sie die Verpackung sowie das Produkt auf Transportschäden.

Lesen sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor sie das Produkt in Betrieb nehmen.

## 3. Lieferumfang

- Leuchtmittel RF Single
- Bedienungsanleitung

## 4. Technische Daten

### 1. LED Bulb

Fassung:	E27
Betriebsspannung:	86-265V AC / 50-60Hz
Frequenz:	2,4 GHz
LED Power:	8 W
Farbtemperatur:	2700 K
Lichtstrom:	620 lm
Arbeitstemperatur:	-5°C - +40°C
Lebensdauer:	30.000 h
Maße (D x H):	Ø 60 mm x 120 mm



## Artikel Nr.: 180034

---

### 2. Touch Fernbedienung

Maße (LxBxH): 110 x 52 x 20 mm

Betrieb: 2x AAA Batterien

Reichweite: ca. 20 m

Frequenz: 2,4 GHz



## 5. Installation

### 1. Fernbedienung mit LED Bulb „verbinden“

- LED Bulb einschalten und innerhalb 1 Sekunde die Taste „Einschalten“ gedrückt halten, anschließend blinkt die Bulb 3 mal weiß auf, dass ist das Zeichen dafür dass die Bulb mit dem Touch Controller verbunden ist.
- Sollte dies nicht beim ersten Versuch funktionieren, führen Sie den Punkt a nochmals durch.

### 2. Fernbedienung mit LED Bulb „trennen“

- LED Bulb einschalten und innerhalb 1 Sekunde die Taste „Einschalten“ auf der Fernbedienung gedrückt halten, sobald erfolgreich getrennt, blinkt die LED Bulb 9 mal weiß auf. Die Steuerung über die Fernbedienung ist nicht mehr möglich.
- Die LED Bulb kann nun erneut mit einer Fernbedienung/WiFi Controller verbunden werden.



**Artikel Nr.: 180034**

---

## 6. Effektprogramme

1. Fade In Fade Out  
In diesem Programm werden die einzelnen Farben Rot, Grün und Blau nacheinander ein und wieder ausgeblendet.
2. Ramp up  
In diesem Programm werden die einzelnen Farben eingeblendet und anschließend wieder ausgeschaltet.
3. Ramp down  
In diesem Programm wird jede einzelne Farbe eingeschaltet und dimmt diese langsam aus.
4. Random  
Dies ist ein Programm mit verschiedenen Helligkeiten und Übergängen.

Das Produkt ist CE konform und erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU RED.  
Die CE-Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter folgender Adresse bezogen werden.

<https://shop.deko-light.com/>



---

**Importeur**



DEKO-LIGHT  
ELEKTRONIK VERTRIEBS GMBH

Auf der Hub 2  
D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 7248 / 92 71 500  
Fax: +49 7248 / 92 71 550

Web: [www.deko-light.com](http://www.deko-light.com)  
Mail: [deko@deko-light.com](mailto:deko@deko-light.com)



**Article No.: 180034**

---

bulb, RF Single





**Article No.: 180034**

---

## Contents

1. Security instructions .....	Page 3
2. Introduction.....	Page 4
3. Purchased parts package.....	Page 4
4. Specification .....	Page 4
5. Installation .....	Page 5
6. Programs.....	Page 6





## Article No.: 180034

---

### 1. Security instructions

This Product is designed for indoor-use only.

Garantee expires, when manually changing or dismantling the product yourself.

#### **Safety guideline for proper use:**

Caution with heat and extreme temperatures! Keep product away from extreme temperatures, moisture or dust. Keep product away from direct and diffuse solar radiation and heat sources. Please notice that the operating temperature must be 0°C - +50°C.

Do not operate close to fluids. Always operate on solid ground and avoid vibrations. Do not use chemical cleaning agents. Before cleaning the product must be cut off from every power connection, (de-energize).

The user should not try to repair the product by itself.

All repairs and services should be handled by a qualified technician.

#### **Caution!**

Guarantee claims expire, when damage is caused, disregarding the user manual. The producer and importer do not assume any liability for consequential loss, which results from this. Only trained and instructed specialists are allowed to do the correct electrical connection/installation. All electrical and mechanical connections must be mounted conform to the European Safety standards.

**Article No.: 180034**

---

## 2. Introduction

Thanks you for buying our product.  
Check the product and packing for transportation damage.

Read the user manual carefully, before starting up the White RF LED.

## 3. Purchased parts package

- RF Bulb Single
- Manual

## 4. Specification

### 1. LED Bulb

Socket:	E27
Operating voltage:	86-265V AC / 50-60Hz
Frequency:	2,4 GHz
LED Power:	8 W
Color temperature:	2700 K
Luminous flux:	620 lm
Working temperature:	-5°C - +40°C
Lifetime:	30.000 h
Dimensions (D x H):	Ø 60 mm x 120 mm



## Article No.: 180034

---

### 2. Touch-Remote

Dimensions (LxBxH): 110 x 52 x 20 mm

Battery: 2x AAA batteries

Distance: ca. 20 m

Frequency: 2,4 GHz



## 5. Installation

### 1. Connect Touch-Controller with bulb

- Switch on the LED Bulb and then push and hold the „ON“ button within 1 sec.on the Touch-Controller, after that the bulb flashes up 3 times, then the Touch-Controller and the bulb are connected.
- If this step isn't working please try again.

### 2. Disconnect Touch-Controller from bulb

Switch on the LED bulb and then push and hold the „ON“ button within 1 sec. again till the bulb flashes up 9 times, then the Touch-Controller and the bulb are disconnected. Now you can address the bulb again with the same or another Touch-Controller.



**Article No.: 180034**

---

## 6. Programs

1. Fade In Fade Out  
This program fades in and fades out the color Red green and blue one after another.
2. Ramp up  
This program fades the color to full on and shuts it down immediately.  
After that the next color will be faded in and so on.
3. Ramp down  
This program works exact the other way round like the Ramp up.  
That means it dims the colour to off and lights up immediately.
4. Random  
Il s'agit d'un programme avec différents niveaux de luminosité et de transitions.

The product is CE compliant and meets all the essential requirements of Directive 2014/53/EU RED.  
The CE Declaration of Conformity for this product can be obtained at the following address.

<https://shop.deko-light.com/>



---

**Importer**



DEKO-LIGHT  
ELEKTRONIK VERTRIEBS GMBH

Auf der Hub 2  
D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 7248 / 92 71 500  
Fax: +49 7248 / 92 71 550

Web: [www.deko-light.com](http://www.deko-light.com)  
Mail: [deko@deko-light.com](mailto:deko@deko-light.com)



**Numéro de l'article: 180034**

---

## Contenu

1. Consignes de sécurité.....	Page 3
2. Introduction.....	Page 4
3. Déballage .....	Page 4
4. Specifications .....	Page 4
5. Installation .....	Page 5
6. Programmes.....	Page 6



**Numéro de l'article: 180034**

---

## 1. Consignes de sécurité

- Cet appareil ne peut s'utiliser qu'en intérieur
- Toute modification de l'appareil annule les conditions de garantie
- Toute intervention doit être effectuée par un technicien qualifié
- Protégez cet appareil de l'humidité pour prévenir tout risque d'électrocution
- Déconnectez toujours l'alimentation avant toute intervention

### Informations complémentaires pour une utilisation en toute sécurité

Protégez cet appareil de toute source de chaleur importante, d'environnements poussiéreux ou humides. La plage normale d'utilisation de cet appareil est comprise entre 0° et +40° C.

Placez impérativement cet appareil sur un support stable et droit, non soumis aux vibrations.

N'utilisez jamais de solvants pour le nettoyage de cet appareil. Utilisez un chiffon légèrement humide et doux.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement:

L'utilisateur ne doit réparer l'appareil par ses propres moyens. Toute intervention de SAV sur le produit doit être faite par un technicien qualifié.

### Attention

La garantie ne peut pas s'appliquer suite à des pannes résultantes d'un mauvais suivi des instructions contenues dans ce manuel. Seules des personnes qualifiées et formées peuvent procéder à la mise en service de ces systèmes. Toutes les connexions électriques doivent être réalisées avec la plus grande rigueur, dans le respect des réglementations s'y appliquant.

**Numéro de l'article: 180034**

---

## 2. Introduction

Merci d'avoir acheté notre produit.

Vérifier le bon état de l'emballage ainsi que de l'appareil.

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation.

## 3. Déballage

- Lampe RF Single
- Manuel d'utilisation

## 4. Specifications

### 1. Ampoule Led

Culot:	E27
Tension:	86-265V AC / 50-60Hz
Frequence:	2,4 GHz
Puissance Led:	8 W
Température de couleur:	2700 K
Le flux lumineux:	620 lm
température de travail:	-5°C - +40°C
Durée de vie:	30.000 h
Dimensions (D x H):	Ø 60 mm x 120 mm



**Numéro de l'article: 180034**

---


## 2. Touchez à distance

Dimensions (LxBxH): 110 x 52 x 20 mm

Batterie: 2x AAA batteries

Distance: ca. 20 m

Frequence: 2,4 GHz



## 5. Installation

### 1. Connection Lampe-Contrôleur

Mettez le système sous tension, et une fois la lampe allumée, appuyez sur "ON" sur la télécommande jusqu'à ce que la lampe clignote 3 fois. C'est le signal que la lampe et la télécommande sont maintenant connectés..

### 2. Disconnect Touch-Controller from bulb

Mettez le système sous tension, et une fois la lampe allumée, appuyez sur "ON" sur la télécommande jusqu'à ce que la lampe clignote 9 fois. C'est le signal que la lampe et la télécommande sont maintenant déconnectés.

La lampe peut alors être reconnectée avec une autre télécommande